




Brug af KeyPad Jeweller



KeyPad Jeweller er et trådløst indendørs berøringsfølsomt tastatur, der styrer Ajax-systemet. Designet til indendørs brug. Med denne enhed kan brugeren tilkoble og frakoble systemet og se dets sikkerhedsstatus. KeyPad Jeweller er beskyttet mod forsøg på at gætte koden og kan udløse en lydløs alarm, når koden indtastes under tvang.

Functional elements



1. Indikator for **armeret** tilstand
2. Indikator for **frakoblet** tilstand
3. Indikator for **nattilstand**
4. Indikator for **funktionsfejl**
5. Blokken med numeriske knapper
6. **Clear-knap**
7. **Funktionsknap**
8. **Arm-knap**
9. **Frakoblingsknap**
10. Knap til **nattilstand**

Funktionsprincip

Du kan styre sikkerhedstilstandene med KeyPad Jeweller ved hjælp af koder. Før du indtaster koden, skal du aktivere ("vække") tastaturet ved at trykke på det. Når den er aktiveret, aktiveres knappernes baggrundsbelysning, og tastaturet bipper.

KeyPad Jeweller understøtter 4- til 6-cifrede koder. Indtast den ønskede kode, og bekræft ved at trykke på en af følgende knapper:

-  Arm (for at aktivere systemet)
-  Frakobl (for at deaktivere systemet)
-  Nattilstand (for øget sikkerhed om natten)

Eventuelle inputfejl kan nulstilles ved hjælp af Reset-knappen 